



ZAWÓR ZBIORNIKOWY AZOTU



Zawór zabezpieczający, zbiornikowy do instalacji azotu. Zawór ma poza zadanie zabezpieczyć wino gazem obojętnym, w tym przypadku azotem, nie powodując jednocześnie wzrostu ciśnienia w zbiorniku. Zawór utrzymuje ciśnienie w zbiorniku na poziomie ok 30 Milibar, czyli 0,03 Bar. Dzięki temu możemy zabezpieczyć wino azotem także w zbiornikach bezciśnieniowych, bez ryzyka ich uszkodzenia. DIN DN 40,

| | PORTATA m ³ /h | DIN mm | B mm | C mm | kg |
|----------------------|------------------------------|-----------|---------|---------|------|
| 8.010.E9.32-A | 20 | 40 | 60 | 135 | 1,90 |
| 8.010.E9.40-A | 20 | 50 | 60 | 135 | 1,90 |
| 8.010.E9.45-A | 30 | 50 | 76 | 160 | 3,10 |
| 8.010.E9.57-A | 35 | 60 | 76 | 160 | 3,10 |
| 8.010.E9.66-A | 60 | 65 | 104 | 260 | - |
| 8.010.E9.72-A | 60 | 80 | 104 | 260 | - |





GALERIA

